



KRINUS

GAMING BUNDLE

MANUAL DO USUÁRIO

Por favor leia este manual completamente antes de usar o produto e mantenha-o à mão para referência futura

A. FUNÇÕES DOS PRODUTOS

1 - Recursos

Teclado: Visual de luz de fundo exclusivos com 3 cores misturadas para criar um efeito de arco-íris. Acesso rápido e controle de volume do reproduzidor de mídia, conferir e-mails, e mais.

Mouse: Design de alto perfil com suporte total para palma e polegar, luz de fundo de 7 cores.

Mousepad: A parte inferior tem um design de padrão antiderrapante para aumentar a estabilidade, borda de travamento requintada, mais durável.

2 - Especificações

Teclado:

Teclas: 107+10 teclas de multimídia;

Tipo do switch: membrana;

Luz de fundo: Rainbow (misto de 3 cores);

Vida útil da tecla: 10 milhões de pressionamentos;

Interface: USB 2.0;

Comprimento do cabo de PVC: 1.35m;

Suporta sistema operacional: Windows XP ou mais recente.

Mouse:

DPI: 800/1200/2400/3600;

Número de botões: 6;

Vida útil dos botões: 3 milhões de vezes;

Luz de fundo: 7 cores;

Taxa de retorno: 125Hz;

Interface: USB 2.0;

Comprimento do cabo de PVC: 1.5m.

B. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1. Conecte o USB/porta jack de 3.5mm do mouse/teclado ao computador/dispositivo corretamente.
2. Verifique se o computador/dispositivo pode reconhecer o mouse/teclado.
3. Pressione o botão de DPI do mouse para ajustar, são um total de 4 DPIs. A tecla para frente e para trás no lado esquerdo do mouse tem a função de avançar ou retroceder.

C. USO

Por favor, não desmonte ou troque qualquer componente, exceto se houver operações especialmente marcadas no Manual do Usuário

1. Mantenha o equipamento seco. Mantenha longe de precipitação, umidade, todos os tipos de líquidos e condensação.
2. Não utilize esse produto com as mãos úmidas.
3. Não use ou guarde esse equipamento em lugares sujos ou com poeira.
4. Não guarde esse equipamento sob condições de altas temperaturas ou baixas temperaturas (isso pode danificar o produto)
5. Não derrube, bata ou chacoalhe esse equipamento (isso pode quebrá-lo).

D. OCORRÊNCIAS ANORMAIS

Soluções para as condições em que os produtos não podem ser reconhecidos, não funcionam ou funcionam de forma anormal.

Verifique se as portas USB do computador e do dispositivo estão danificadas;

Verifique se a porta USB do produto está inserida corretamente;

Verifique se as configurações do computador estão corretas; desconecte e reinsira; reinicie o computador.

MANCER

