



ORC

GAMING BUNDLE

MANUAL DO USUÁRIO

Por favor leia este manual completamente antes de usar o produto e mantenha-o à mão para referência futura

A. FUNÇÕES DOS PRODUTOS

1 - Recursos

Teclado: Visual único de luz de fundo com 3 cores misturadas para criar um efeito de arco-íris. Acesso rápido ao controle de volume do reprodutor de mídia, conferir e-mails, e mais.

Mouse: Design de alto perfil com suporte total para palma e polegar, luz de fundo de 7 cores.

Mousepad: A parte inferior tem um design de padrão antiderrapante para aumentar a estabilidade, borda de travamento requintada, mais durável.

Fones de ouvido: Design fechado sobre a orelha, fones de ouvido de couro macio e almofadado, excelente qualidade de áudio estéreo com sons graves potentes e agudos nítidos, efeitos de iluminação RGB estáticos.

2 - Especificações

Teclado:

Teclas: 107+10 teclas de multimídia;

Tipo do switch: membrana;

Luz de fundo: Rainbow (misto de 3 cores);

Vida útil da tecla: 10 milhões de pressionamentos;

Interface: USB 2.0;

Comprimento do cabo de PVC: 1.35m;

Suporta sistema operacional: Windows XP ou mais recente.

Mouse:

DPI: 800/1200/2400/3600;

Número de botões: 6;

Vida útil dos botões: 3 milhões de cliques;

Luz de fundo: 7 cores;

Taxa de retorno: 125Hz;

Interface: USB 2.0;

Comprimento do cabo de PVC: 1.5m.

Mousepad:

Tamanho: 250x210x2mm;

Confortável, macio e durável.

Fone de ouvido:

Som: Estéreo;

Tamanho do driver: 50mm;

Impedância: $32 \pm 15\% \Omega$;

Frequência de resposta: 20hz – 20khz;

Sensibilidade do alto-falante: 120db \pm 3db;

Dimensão do microfone: 4x1.5mm;

Direcionalidade: omnidirecional;

Sensibilidade do microfone: -38db \pm 3db;

Luz de fundo: RGB estático;

Conector: USB + 2x3.5mm;

Comprimento do cabo PVC: 2,1m.

B. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1. Conecte o USB/porta de 3.5mm do mouse/teclado/fone de ouvido ao computador/dispositivo corretamente.
2. verifique se o computador/dispositivo pode reconhecer o mouse/teclado/fone de ouvido.
3. Pressione o botão de DPI do mouse para ajustar, são um total de 4 DPIs. A tecla para frente e para trás no lado esquerdo do mouse tem a função de avançar ou retroceder.

C. USO

1. Por favor, não desmonte ou troque qualquer componente, exceto se houver operações especialmente marcadas no Manual do Usuário
2. Para prevenir problemas auditivos, não use os fones no volume máximo por longos períodos de tempo.
3. Mantenha o equipamento seco. Mantenha longe de precipitação, umidade, todos os tipos de líquidos e condensação.
4. Não utilize esse produto com as mãos úmidas.
5. Não use ou guarde esse equipamento em lugares sujos ou com poeira.
6. Não guarde esse equipamento sob condições de altas temperaturas ou baixas temperaturas (isso pode danificar o produto)
7. Não derrube, bata ou chacoalhe esse equipamento (isso pode quebra-lo).

D. OCORRÊNCIAS ANORMAIS

Soluções para as condições em que os produtos não podem ser reconhecidos, não funcionam ou funcionam de forma anormal.

Verifique se as portas USB/3,5 mm do computador e do dispositivo estão danificadas;

Verifique se o USB/ porta jack 3.5mm estão ambos conectados corretamente;

Verifique se as configurações do computador estão corretas; desconecte e reinsira; reinicie o computador.

MANCER

