



SHERMAN MINI

ULTIMATE MECHANICAL GAMING KEYBOARD

MANUAL DO USUARIO

Lista de funções das teclas:

FN + " - aumenta o brilho da iluminação - A luz pisca uma vez na configuração mais brilhante.
FN + ç - Reduz a velocidade de conversão da iluminação - A luz pisca uma vez na configuração mais lenta.
FN + P - reduz o brilho da iluminação
FN + Win - liga ou desliga a tecla Win
FN + ~^ - Aumenta a velocidade de conversão da iluminação - A luz pisca uma vez na configuração mais lenta.
FN +]}° Alternância de cores da iluminação com 17 efeitos luminosos.
FN + ESC = '~
FN + 1 = F1
FN + 2 = F2
FN + 3 = F3
FN + 4 = F4
FN + 5 = F5
FN + 6 = F6
FN + 7 = F7
FN + 8 = F8
FN + 9 = F9
FN + 0 = F10
FN + - _ = F11
FN + "=+" = F12
FN + U = Print Screen
FN + I = Scroll Lock
FN + O = Pause Break
FN + P = Reduz o brilho de iluminação
FN + [{ = Aumenta o brilho da iluminação
FN + A = Play/Pause
FN + S = Faixa anterior
FN + D = Próxima faixa
FN + F = Muta o volume
FN + G = Volume -
FN + H = Volume +
FN + J = Insert
FN + K = Home
FN + L = Page Up
FN + ;: = Aumenta a velocidade de conversão da iluminação
FN + ' " = Reduz a velocidade de conversão da iluminação
FN + M = Delete
FN + , < = End
FN + . > = Page Down
FN + ;: = Na direção
FN + Alt - R = Direção esquerda
FN + Ctrl - R = Direção direita
FN + App = Direção para baixo
FN + L - Win = Liga e desliga a tecla Win
FN + Win = Bloqueio
FN + ESC = segure por 3 segundos para restaurar a iluminação de fábrica.
FN + Espaço = Liga e desliga a iluminação
FN + Enter = Trava as teclas de seta



- Configuração de iluminação

FN + Suporta 17 efeitos luminosos alternados de iluminação.

- Pressione novamente para entrar no modo "gotas de chuva caindo".

A iluminação do teclado muda da primeira fileira para baixo, como gotas d'água.

- Pressione novamente para entrar no modo "recuperação com movimento ascendente".

A iluminação do teclado percorre da primeira fileira até a última fileira e volta.

- Pressione novamente para entrar no modo "iluminação geral para o modo escuro".

Pressione o botão de iluminação do teclado uma vez e o teclado como um todo mudará do mais brilhante para o mais escuro.

- Pressione novamente para entrar no modo "empilhamento ascendente".

A iluminação do teclado é sobreposta a partir da última fileira de teclas até a primeira fileira, e depois novamente a partir da última fileira até a segunda fileira.

- Pressione novamente para entrar no modo "piscando".

A iluminação do teclado continua mudando.

- Pressione novamente para entrar no modo "escaneamento ascendente".

A iluminação do teclado escaneia as mudanças de baixo para cima.

- Pressione novamente para entrar no modo "escaneamento descendente".

A iluminação do teclado escaneia as mudanças de cima para baixo.

- Pressione novamente para entrar no modo "escaneamento de condução".

A iluminação do teclado muda das duas laterais até o centro no modo escaneamento.

- Pressione novamente para entrar no modo "iluminação normal".

Após usar FN + Win, você terá bloqueado a tecla Win e ela não poderá mais ser usada.

Pressione FN + Win de novo e a tecla Win poderá ser desbloqueada.



ESPECIFICAÇÕES

Teclado com interface USB: Desempenho de velocidade total 2.0.

Retorno do USB: 1,000Hz (retorno de 1 milissegundo por vez)

Cabo USB: Cabo tipo-c padrão de comprimento 1500mm +/- 50mm, com fio de cobre completo de 17x0,10.

Teclas: Com design de iluminação LED.

Vida útil teclas: de 50 milhões de clique, switch mecânico.

Tamanho: 287,96x100,03x40,6mm

Peso: 432g

Corrente de operação: 100mA

Sistema Operacional: Windows XP ou Vista 32/64bit ou Windows 7 32/64bit ou Windows 8.1 32/64bit ou Windows 10 32/64 bit.

PADRÃO	 SISTEMA	CLIQUE	 ILUMINAÇÃO
ABNT2	PLUG & PLAY	50 MILHÕES	RGB RAINBOW

FÁCIL ADAPTAÇÃO
VEM NO LAYOUT ABNT2

JOGUE QUALQUER HORA
SISTEMA PLUG & PLAY

ULTRA DURÁVEL ATÉ
50 MILHÕES DE PRESSIONAMENTOS

ILUMINE SEU SETUP COM A
ILUMINAÇÃO RAINBOW RGB

