



ALOY

NOTEBOOK BASE

MANUAL DO USUÁRIO

Por favor leia este manual completamente antes de usar o produto e mantenha-o à mão para referência futura

INSTRUÇÕES

Coloque a base para notebook em uma superfície plana.

Defina o ângulo desejado para utilização.

Para evitar que o seu notebook deslize, levante os suportes antiqueda e, em seguida, posicione-o na base.

Conecte o cabo USB a uma porta disponível da base e a outra extremidade do cabo ao seu notebook.

São 10 modos RGB disponíveis. Pressione sucessivamente o botão touch para selecionar o modo RGB. Para ligar ou desligar a luz RGB, mantenha o botão touch pressionado por 3 segundos.

Gire o controlador de velocidade para aumentar ou diminuir a velocidade das ventoinhas, para ligar ou desligar a base do notebook.



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Material	Chapa de ferro + Plástico ABS
Tamanho da Ventoinha	70x70x15mm
Tamanho do Produto	360x255x28mm
Velocidade da Ventoinha	2200 - 2800 RPM
Ruído	26-36 dBA
Peso	910g
Peso suportado	10Kg
Compatibilidade	Notebooks até 17 polegadas
Fluxo de Ar	65 CFM
Tensão de Operação	DC 5V
Potência de Entrada	5W
Portas USB	USB2.0 x2

MANCER

