



AMNON

NOTEBOOK BASE

MANUAL DO USUÁRIO

Por favor leia este manual completamente antes de usar o produto e mantenha-o à mão para referência futura

VISÃO FRONTAL



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Material	Metal e ABS
Tamanho da Ventoinha	140x140x15mm
Tamanho do Produto	408x287x35mm
Velocidade da Ventoinha	1100+- 10%RPM
Corrente Nominal	1.0A+- 10%
Peso	750g

CONFIGURAÇÕES DE ALTURA



1. Abra as pernas do suporte localizadas na parte de trás da almofada de resfriamento.




2. Abra o slot do suporte na parte de trás da almofada de resfriamento (como mostrado na posição B), insira as pernas no slot do suporte.

7 níveis de ajuste de altura



Lembrete: não use as pernas do suporte (como mostra na imagem) para suportar diretamente o cooler de laptop.



3. O ângulo do suporte pode ser ajustado movendo as 2 pernas (conforme mostrado na posição A e B).

PASSOS

1. Coloque o cooler de laptop na área de trabalho ou na mesa e em seguida, coloque o laptop em cima dele.
2. Conecte o cabo USB do cooler ao laptop.
3. Gire o interruptor para escolher a velocidade de rotação e modo de luz.

MANCER

