




MANUAL

THUNDER 600W



THUNDER 600

Potência de Entrada	100-240Vac 8A-4A 47-63Hz				
Potência de Saída	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente Máxima	15A	15A	46A	0.5A	2.5A
Voltagem Combinada	90W		552W	6W	12.5W
	600W				

