


















GAMING CHAIR

PARTES INCLUSAS

<p>A</p> 	<p>F</p> 
<p>B</p> 	<p>G</p> 
<p>C</p> 	<p>H</p> 
<p>D</p> 	<p>I</p> 
<p>E</p> 	<p>J</p> 
	<p>K</p> 
	<p>L</p> 
	<p>M</p> 
	<p>N</p> 

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Em caso de manchas nas superfícies da cadeira, aplique sabão neutro ou detergente e água em uma toalha macia e passe nas manchas até que elas se dissolvam.

AVISO: Não aplique nenhum tipo de produtos químicos diretamente na cadeira!