



# GHOUL MK2

## GAMING MECHANICAL KEYBOARD

### MANUAL DO USUÁRIO

Por favor leia este manual completamente antes de usar o produto e mantenha-o à mão para referência futura

## A. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Teclado mecânico TKL, versão RGB;
- Tampa superior em ABS;
- Switch hotswap huano;
- Switch Red, Blue e Brown;
- Versão RGB, 18 modos LED e todas as teclas anti-ghosting;
- Layout ABNT2 de dupla injeção;
- Cabo de PVC 1.5m;
- Plug and play;
- Tamanho (comprimento x largura x profundidade): 351 x 121 x 36mm;
- Peso líquido: 580±20g;
- Tensão de trabalho: 5V;
- Corrente de trabalho: <300mA;
-  para mudar o efeito de iluminação;
- FN+  para trocar entre 8 cores únicas de LED, o efeito de iluminação não muda.

## B. COMPATIBILIDADE DE SISTEMA

Compátivel com: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, ou mais recente.

## C. CONFIGURAÇÕES DAS FUNÇÕES MULTIMÍDIA

FN + F1= Player

FN + F2= Volume -

FN + F3= Volume +

FN + F4= Mute

FN + F5= Stop

FN + F6= Faixa anterior

FN + F7= Play/Pausa

FN + F8= Próxima faixa

FN + F9= E-mail

FN + F10= Web

FN + F11= Tecla de bloqueio


FN + F12= Calculadora

FN+WIN-L bloqueia/desbloqueia Win

- Pressione FN+W para mudar do WASD para ↑ ← ↓ →
- FN + ↑ para aumentar o brilho
- FN + ↓ para diminuir o brilho
- FN+ → para acelerar o efeito de luz
- FN+ ← para desacelerar o efeito de luz
- FN + ESC Pressione e segure por 3 segundos para voltar ao padrão de fábrica, a luz de fundo está sempre ligada.

## D. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Mantenha o teclado longe de objetos afiados que podem danificá-lo.
2. Não coloque objetos pesados sobre o teclado.
3. Não estique, torça ou pressione o teclado com força.
4. Para limpar o teclado, use suavemente um pano de algodão úmido.
5. Certifique-se de que o teclado esteja desligado antes de limpar. Não use produtos líquidos de limpeza.



# MANCER

