PICHAU
GAMING

KIT FEATHER P1 RGB
PREMIUM AIR COOLER

MANUAL DE INSTALAÇÃO



I - ITENS INCLUSOS

3X



Controladora
da Fan 1X

Manual de
instalação 1X

III - DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

Conecte os cabos RGB em série entre as ventoinhas e o último conector na placa-mãe.

O cabo PWM que acompanha o kit deve estar conectado na porta marcada como 'FAN 1' e a outra extremidade em uma saída para ventoinhas na placa-mãe. Os conectores PWM das ventoinhas devem ser conectados diretamente ao HUB que acompanha o Kit, em sequência e à partir da porta FAN 2.



OBS: Cada ventoinha possui três conectores: Um conector PWM para controlar a rotação da ventoinha, um conector RGB 5V 3 Pinos macho e um conector RGB 5V 3 Pinos Fêmea.

Leitor RGB ASUS & MSI (5V, 3 pinos)
Gigabyte RGB FUSION 2.0



IV - REFERÊNCIA DE CONEXÃO COM PLACA-MÃE

As ventoinhas Pichau Feather P1 foram desenvolvidas para conexão com placas que dispõe dos conectores de 3 pinos e 5 Volts, ARGB endereçável:

Conector ARGB
(Pinos = +5V, DADOS, N/D, TERRA)

MSI/GIGABYTE



ASUS

GIGABYTE



www.pichaugaming.com.br