



MANUAL

G250

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.



INSTALAÇÃO DAS VENTOINHAS FRONTAIS

Suporte para 2 ventoinhas de 120mm na parte frontal.



Posicione e fixe as ventoinhas com os respectivos parafusos.


INSTALAÇÃO DA VENTONHA TRASEIRA

Suporte para 1 ventoinha de 120mm na parte traseira.

**VENTONHA
120mm**

Posicione e fixe a ventoinha com os respectivos parafusos.

INSTALAÇÃO DA PLACA-MÃE



Posicione a Placa-Mãe, alinhando as furações com as do gabinete, e fixe-a utilizando os parafusos correspondentes.

INSTALAÇÃO DOS HDD'S 3.5"




Ajuste o HDD na posição correta, de forma que as furações do HDD se alinhem com a furação do gabinete, então utilize os parafusos correspondentes para fixação.

INSTALAÇÃO DOS SSD'S 2.5"



Ajuste o SSD na posição correta, de forma que as furações do SSD se alinhem com a furação do gabinete, então utilize os parafusos correspondentes para fixação.

INSTALAÇÃO DA PLACA DE VÍDEO




Tamanho máximo da placa de vídeo **250mm**.

4x SLOTS DE EXPANSÃO

Identifique quantos slots de expansão o modelo da Placa de Vídeo irá ocupar. Remova os slots de expansão que serão utilizados.

Após conectar a Placa de Vídeo na Placa-Mãe, basta fixar o espelho da Placa de Vídeo com os parafusos correspondentes.

COOLER DO PROCESSADOR



Altura máxima do cooler
do processador **140mm.**

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

