AQUA 240X P1

HIGH PERFORMANCE WATER COOLER

MANUAL DE INSTALAÇÃO

LISTA DE CAMPONENTES

03

LISTA DE CAMPONENTES

04

ORIENTAÇÃO DE INSTALAÇÃO DO WATER COOLER



05

ESCOLHA DOS PARAFUSOS



06

INSTALAÇÃO DA BOMBA DO SISTEMA



07

PLACA TRASEIRA PARA INTEL/AMD



08

INSTALAÇÃO NO SOQUETE LGA1700

09

INSTALAÇÃO NOS SOQUETES LGA1366/1155/1200



10

INSTALAÇÃO NO SOQUETE LGA1700



11

INSTALAÇÃO NO SOQUETE LGA1700



12

LIGANDO A BOMBA DO SISTEMA

Conecte o terminal PWM da bomba do sistema a um conector na placa-mãe, como CPU_FAN, AIO_PUMP por exemplo.

13

LIGANDO O RGB DA BOMBA DO SISTEMA



14

LISTA DE CAMPONENTES



15

PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO

1



Conecte o terminal PWM e o terminal ARGB ao controlador. Se for usar módulos extensores, conecte sempre conectando as portas PWM e ARGB primeiro.

2



Utilize um conector SATA disponível na fonte para alimentar o controlador.

15

16

PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO

3



4

Conecte o terminal PWM do cabo fornecido com o controlador a um terminal disponível na placa-mãe, como CPU_FAN, AIO_PUMP, CPU_FAN, CHA_FAN, RTX_FAN por exemplo para alimentação e controle de rotação.

17

PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO

5

Conecte o terminal ARGB do cabo fornecido com o controlador a um terminal ARGB de 3 Pinos na placa-mãe.

6

Posicione o controlador dentro do gabinete e fixe através dos pontos magnéticos.

17

18

SUPORTE PICHAU

CONTATO

www.pichaugaming.com.br | suporte@pichau.com.br | (47) 4009-1900

www.pichaugaming.com.br

www.pichaugaming.com.br